Instrukcja aktualizacji kontrolera Hornet Ultra

1. Uruchom program do aktualizacji na komputerze.

2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk funkcyjny [] na kontrolerze, a następnie podłącz kontroler do portu USB komputera za pomocą przewodu do transmisji danych dołączonego do zestawu.

3. Po prawidłowym podłączeniu kontrolera do komputera przycisk [Update] w programie aktualizacyjnym zostanie podświetlony.

4. Kliknij przycisk [Update], aby zaktualizować oprogramowanie kontrolera. Po zakończeniu aktualizacji pojawi się komunikat [PASS].

Po zakończeniu aktualizacji kontrolka kontrolera zacznie migać, sygnalizując konieczność kalibracji.
Wykonaj poniższe kroki, aby skalibrować kontroler.

1. Odłącz przewód USB, naciśnij i przytrzymaj na kontrolerze przyciski [Create] i [Option], a następnie ponownie podłącz kontroler do komputera.

2. Naciśnij jednocześnie spusty L2 i R2 trzy razy.

3. Wykonaj po trzy pełne obroty lewym i prawym drążkiem analogowym.

4. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 1 sekundę, aby zatwierdzić kalibrację. Po pomyślnym zakończeniu kontrolka będzie świecić światłem ciągłym.